QUICKDOCK QUATTRO INSTRUCTIONS

MODEL 130370

manhattan®
Life just got easier.™

manhattan-products.com

Important: Read before use. • Importante: Leer antes de usar.

MAN-130370-UM-ML1-0313-01-0

Read from / Write to an external drive

A Quick Dock is commonly used simply to work directly on an external hard disk drive (HDD).

1. Use the included power adapter to connect the DC Input jack (**E**) to an AC outlet.
2. Use the included USB cable to connect the Dock (**F**) to your computer.
3. Using the spacers (**G**) as needed, insert up to four drives (2.5" or 3.5") into the slots in the Dock: Use (**A**) first, then (**B**), then (**C**) and, finally, (**D**).
4. Press the On/Off button (**H**) and make sure the Power LEDs (**I**) light. When the PW (Positioned Well) LED (**J**) for the corresponding slot lights, that external drive should display on your computer, and you can then read or write directly to it.





One Touch Backup (OTB) from a PC

The OTB function lets you move selected files from your PC hard drive to a separate drive placed in the Dock. The software on the included CD must be installed before you use OTB.

Note: This PC-based software is not Mac compatible.

- Follow Steps 1-4 above.
- Press the OTB button (**K**) on the Dock and follow the on-screen instructions in the folder (K305BU3OTB) on the enclosed CD. The RW LEDs (**L**) indicate the external drives in the corresponding slots are being read or written to.

- Click **Eject** on your computer before removing a drive from the Dock.
- Don't turn off power to the Dock or remove a drive while any LED is blinking; that is, while any data transfer is still in progress.
- For specifications, go to manhattan-products.com.

Direkter Zugriff auf eine externe Festplatte

Ein Quick Dock wird zur Datenverarbeitung auf externen Festplatten verwendet.

1. Verbinden Sie den Stromanschluss (**E**) über das beiliegende Netzteil mit einer Steckdose.
2. Schließen Sie das Dock (**F**) über das beiliegende USB-Kabel an Ihren Computer an.
3. Verwenden Sie die Abstandhalter (**G**) falls nötig und setzen Sie bis zu vier Festplatten (2,5" oder 3,5") in die Slots des Docks ein: Verwenden Sie zuerst (**A**), dann (**B**), dann (**C**) und zuletzt (**D**).
4. Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter (**H**) und achten Sie darauf, dass die Power-LED (**I**) leuchtet. Wenn die PW-LED (**J**) des entsprechenden Slots leuchtet, sollte die externe Festplatte auf Ihrem Computer angezeigt werden und Sie können direkt darauf zugreifen.





"One Touch Backup" (OTB) von einem PC

Mit der OTB-Funktion können Sie ausgewählte Dateien von Ihrem PC auf eine Festplatte in dem Dock übertragen. Die Software auf der beiliegenden CD muss vor der OTB-Nutzung installiert werden.

Hinweis: Diese PC-basierte Software ist nicht Mac-kompatibel.

- Folgen Sie den oben stehenden Schritten 1-4.
- Drücken Sie die OTB-Taste (**K**) an dem Dock und folgen Sie den Bildschirman weisungen in dem Ordner (K305BU3OTB) auf der beiliegenden CD. Die RW-LEDs (**L**) zeigen an, dass auf die externen Festplatten in den entsprechenden Slots gerade geschrieben oder davon gelesen wird.

- Klicken Sie auf Auswerfen, bevor Sie eine Festplatte von dem Dock trennenk.
- Trennen Sie nicht die Stromverbindung des Docks und entfernen Sie keine Festplatte während eine der LEDs blinkt. Eine blinkende LED zeigt eine laufende Datenübertragung.
- Die Spezifikationen finden Sie auf manhattan-products.com.

Leer / Escribir a un disco externo

El Quick Dock se utiliza comúnmente para trabajar directamente en un disco duro externo.

1. Utilice el adaptador de corriente incluido para conectar el enchufe (**E**) a una toma de corriente.
2. Use el cable USB incluido para conectar el Dock (**F**) a su computadora.
3. Puede usar los espacios (**G**) como le sea necesario, puede insertar hasta cuatro unidades de disco (2.5" o 3.5") en las ranuras del Dock. Primero use (**A**), posteriormente (**B**), a continuación (**C**) y finalmente (**D**).
4. Presione el botón On/Off (**H**) y asegúrese de que los LEDs (**I**), estén prendidos. Cuando los LEDs PW (**J**) estén encendidos de acuerdo a las ranuras utilizadas, se visualizará la unidad externa en su computadora con esto usted podrá leer y escribir información directamente en ella.





Respaldo con un solo toque (OTB)

La función OTB ("One Touch Backup") le permite mover los archivos seleccionados desde el disco duro de la PC a un disco montado en el Dock. El software incluido en el CD debe estar instalado antes de utilizar OTB.

Nota: Software no compatible con Mac.

- Siga los pasos del 1 al 4 mostrados arriba.
- Presione el botón OTB (**K**) en el dock y siga las instrucciones en pantalla de la carpeta (K305BU3OTB) que se encuentran en el CD incluido. Los LEDs RW (**L**) indican cuando que las unidades externas están leyendo o escribiendo información en ellas.

- Antes de extraer la unidad de disco del Dock, expulse de manera segura su unidad externa desde su computadora.
- No apague el dock o retire un disco mientras cualquier led este parpadeando, esto debido a que la transferencia de datos esta activa.
- Para más especificaciones, visite manhattan-products.com.

Lecture et écriture d'un disque dur externe

La station d'accueil Quick Dock permet de travailler directement sur un disque dur externe, en toute simplicité.

1. À l'aide de l'adaptateur secteur fourni, branchez le connecteur d'entrée CC (**E**) à une prise CA.
2. Utilisez le câble USB fourni pour connecter la station d'accueil (**F**) à votre ordinateur.
3. À l'aide des entretoises (**G**) au besoin, insérer jusqu'à quatre disques durs (2,5 "ou 3,5") dans les fentes dans la station d'accueil: Utiliser (**A**) d'abord, puis (**B**), puis (**C**) et, finalement, (**D**).
4. Appuyez sur le bouton On/Off (**H**) et de faire que les LED de puissance (**I**) la lumière. Lorsque les voyants PW (**J**) s'allume pour la fente correspondante, ce disque dur externe devrait afficher sur votre ordinateur, et vous pouvez alors lire ou écrire directement sur ce lecteur.





Fonction de sauvegarde rapide à partir d'un PC

La fonction de sauvegarde rapide ("One Touch Backup," ou OTB) permet de déplacer rapidement des fichiers sélectionnés sur le disque dur de votre ordinateur vers un disque dur externe placé dans la station d'accueil. Avant de pouvoir utiliser la fonction OTB, vous devez installer le logiciel que vous trouverez sur le CD fourni. ***Remarque : ce logiciel pour PC n'est pas compatible avec Mac.***

- Suivez les étapes 1 à 4 décrites ci-dessus.
- Appuyez sur le bouton OTB (K) sur la station d'accueil et suivez les instructions à l'écran dans le répertoire (K305BU3OTB) sur le CD fourni. Les DEL RW (**L**) indiquent les disques externes dans les fentes correspondantes sont en cours de lecture ou d'écriture.

- Cliquez sur **Éjecter** sur votre ordinateur avant de retirer un disque à partir de la station d'accueil.
- Veillez à ne pas débrancher la station d'accueil, ni enlever de disque dur lorsque les DEL clignotent : cela signifie qu'un transfert de données est toujours en cours.
- Vous trouvez les spécifications sur manhattan-products.com.

Odczyt z / Zapis na zewnętrznym dysku

Stacja Quick Dock jest powszechnie używana do pracy bezpośrednio na zewnętrznym dysku twardym (HDD).

1. Użyj znajdującego się w zestawie adaptera, aby podłączyć zasilanie do gniazda (**E**) Stacji.
2. Użyj znajdującego się w zestawie kabla USB, aby podłączyć Stację (**F**) do komputera.
3. Używając w razie potrzeby dystansów (**G**), włóż maksymalnie cztery dyski (2.5" lub 3.5") do slotów w Stacji; najpierw do slotu (**A**), później do (**B**), następnie do (**C**), na koniec do (**D**).
4. Wciśnij przycisk On/Off (**H**) i upewnij się, że zapaliła się dioda zasilania (**I**). Kiedy dioda PW (**J**) świeci się przy odpowiednim slocie, dysk zewnętrzny powinien być widoczny w systemie, możliwe jest zapisywanie i odczytywanie danych.



Funkcja One Touch Backup (OTB)

Funkcja OTB pozwala na kopiowanie wybranych plików z dysku twardego komputera na oddzielny dysk umieszczony w stacji. Przed użyciem funkcji OTB najpierw należy zainstalować oprogramowanie znajdujące się na dołączonej płycie CD.



Uwaga: Oprogramowanie nie współpracuje z systemami Mac.

- Postepuj zgodnie z krokami 1-4 opisanymi powyżej.
- Wciśnij przycisk OTB (**K**) na Stacji i postępuj zgodnie ze wskazaniami znajdującymi się w katalogu (K305BU3OTB) na dołączonej płycie CD. Diody RW (**L**) sygnalizują, że w odpowiednim porcie rozpoczął się proces odczytu lub zapisu.

- Zawsze w komputerze użyj opcji Usuń przed wyjęciem dysku ze Stacji.
- Nie wyłączaj Stacji i nie usuwaj dysku, jeśli miga którakolwiek dioda; oznacza to, że w dalszym ciągu odbywa się transmisja danych.
- Pełną specyfikację produktu znajdziecie Państwo na stronie manhattan-products.com.

Lettura /Scrittura su un disco esterno

Una Quick Dock è comunemente usata per lavorare semplicemente su un disco fisso (HDD) esterno direttamente.

1. Utilizzare l'alimentatore incluso per collegare il jack DC (**E**) ad una presa di corrente AC.
2. Utilizzare il cavo USB incluso per collegare la Dock (**F**) al vostro computer.
3. Utilizzare i distranziatori (**G**) se necessario, inserire fino a 4 dischi (2.5" o 3.5") negli slot della Dock: usare (**A**) per primo, quindi (**B**), poi (**C**) e, per ultimo, (**D**).
4. Premere il tasto On/Off (**H**) e verificare che i led di alimentazione (**I**) siano accesi. Quando il LED PW (Positioned Well= posizionato correttamente) (**J**) per i corrispondenti slot si illumina, il disco esterno dovrebbe venir visualizzato sul computer, e potrete leggere o scriverci direttamente.





One Touch Backup (OTB) da un PC

La funzione OTB permette di spostare i file selezionati dal vostro disco fisso del PC in un HDD separato posizionato nella Dock. Il software incluso nel CD deve essere installato prima di utilizzare la funzione OTB. ***Nota: Questo software per PC non è compatibile con Mac.***

- Seguire i passaggi dall'1 al 4 sopra riportati.
- Premere il tasto OTB (**K**) sulla Dock e seguire le istruzioni che compiono sullo schermo nella cartella (K305BU3OTB) del CD incluso. I LED RW (**L**) indicano che i dischi esterni nei corrispondenti alloggiamenti sono in corso di lettura o scrittura.

- Fare clic su Eject (espellere) sul computer prima di rimuovere il disco dalla Dock.
- Non spegnere la Dock o rimuovere il disco quando un qualsiasi LED sta lampeggiando; questo significa che un trasferiemnto dati è ancora in corso.
- Per ulteriori specifiche, visita il sito manhattan-products.com.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

Disposal of Electric and Electronic Equipment

(applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

ENGLISH

This symbol on the product or its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste.

Instead, it should be taken to an applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences to the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. If your equipment contains easily removable batteries or accumulators, dispose of these separately according to your local requirements. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased this product. *In countries outside of the EU:* If you wish to discard this product, contact your local authorities and ask for the correct manner of disposal.

DEUTSCH

Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

ESPAÑOL

Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2002/96/CE de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecharse con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo a su punto de venta o a un punto de recolección municipal para su reciclaje.

FRANÇAIS

Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2002/96/EC sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

ITALIANO

Questo simbolo sui prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2002/96/EC sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questa prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

POLSKI

Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie utylizacji nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Nr 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usuniecie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.

WARRANTY INFORMATION

ENGLISH: For warranty information, go to manhattan-products.com/warranty.
DEUTSCH: Garantieinformationen finden Sie unter manhattan-products.com/warranty.
ESPAÑOL: Si desea obtener información sobre la garantía, visite manhattan-products.com/warranty.
FRANÇAIS: Pour consulter les informations sur la garantie, visitez manhattan-products.com/warranty.
POLSKI: Informacje dotyczące gwarancji znajdują się na stronie manhattan-products.com/warranty.
ITALIANO: Per informazioni sulla garanzia, accedere a manhattan-products.com/warranty.

EN MÉXICO: Póliza de Garantía Manhattan — Datos del importador y responsable ante el consumidor IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlan Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500

La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra.

A. Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 dias a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función de uso, lo que suceda primero.
B. Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años.
C. Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes condiciones:
   1. Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor.
   2. El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico.
   3. La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensambles que hayan sido instaladas de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor.

Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

North & South America
IC Intracom Americas
550 Commerce Blvd.
Oldsmar, FL 34677
USA

Asia & Africa
IC Intracom Asia
Far Eastern Technology Center
7-F No. 125, Section 2, Da Tong Rd.
Shijr, Taipei
Taiwan, ROC

Europe
IC Intracom Europe
Löhbacher Str. 7
D-58553 Halver
Germany

Printed on recycled paper.

REGULATORY STATEMENTS

FCC Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of Federal Communications Commission (FCC) Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from the receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CE / R&TTE

English: This device complies with the requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC.
The Declaration of Conformity for this product is available at:

Deutsch: Dieses Gerät enspricht der Direktive R&TTE Direktive 1999/5/EC.
Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter:

Español: Este dispositivo cumple con los requerimientos de la Directiva R&TTE 1999/5/EC.
La declaración de conformidad para este producto esta disponible en:

Français: Cet appareil satisfait aux exigences de la directive R&TTE 1999/5/CE.
La Déclaration de Conformité pour ce produit est disponible à l'adresset :

Polski: Urządzenie spełnia wymagania dyrektywy R&TTE 1999/5/EC.
Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej producenta:

Italiano: Questo dispositivo è conforme alla Direttiva 1999/5/EC R&TTE.
La dichiarazione di conformità per questo prodotto è disponibile al:

manhattan-products.com

All trademarks and trade names are the property of their respective owners.
Alle Marken und Markennamen sind Eigentum Ihrer jeweiligen Inhaber.
Todas las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
Toutes les marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Wszystkie znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.
Tutti i marchi registrati e le dominazioni commerciali sono di proprietà dei loro rispettivi proprietari.

© IC Intracom. All rights reserved.
Manhattan is a trademark of IC Intracom, registered in the U.S. and other countries.

manhattan®
Life just got easier.™